

Montageanleitung Armaturenbretter

Sehr geehrter Kunde

Sie haben von uns hochwertiges Edelholz Interieur erworben, das mit Polyesterlack mehrfach beschichtet ist.

Bitte bauen Sie es spannungsfrei ein, da sich sonst die Bewegungen der Karosserie auf das Interieur übertragen können. Das heißt: Die Teile festschrauben, und nicht die Schraube(n) bis sie zieht.

Gegebenenfalls die Schrauben mit einem Punkt Schraubensicherung am Gewinde gegen lösen sichern.

Mit freundlichen Grüßen
Team Bastuck

