

## B100MGA1500 Umrüstsatz auf Scheibenbremse vorne MGA

### Anbauanleitung:

Sehr geehrter Kunde,  
bitte achten Sie beim Umbau Ihres MG auf Scheibenbremse unbedingt darauf, dass alle Büchsen im Bereich der Vorderachse und die Radlager in Ordnung sind. Wechseln Sie auf jeden Fall beim Einbau der neuen Radadapter auch die Radlager. Beachten Sie die entsprechenden Montagevorschriften des Herstellers (siehe original Werkstatthandbuch Teile Nr: AKD600D bzw. Art Nr: Li03MGA-49).

Wir weisen darauf hin, dass der beschriebene Umbau nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden sollte.

Heben sie zunächst das Fahrzeug an der Vorderachse an und sorgen Sie für einen sicheren Stand mittels Unterstellböcken. Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen.  
Legen Sie einen Gang ein, vergewissern Sie sich, dass die Handbremse gezogen ist und benutzen Sie ggf. zusätzlich Keile unter den Hinterrädern.

- 1 Nachdem Sie die Räder abgeschraubt haben, entfernen Sie die Bremsschläuche.  
Nehmen Sie die Radflansche ab und demontieren Sie die alten Bremstrommeln.  
Anschließend werden die Bremsankerplatten entfernt.
- 2 Montieren Sie die gelieferten Adapterplatten.  
(Bild1)
- 3 Bauen Sie nun die Radnaben an. Wir empfehlen dringend hierbei gleichzeitig die Radlager zu erneuern.  
Je nach Fahrzeug müssen die Radnaben des MGA 1600 (F12MGL/R für Speichenräder bzw VA02MGA-24 für Stahlfelgen) inkl. der dazugehörigen Radlager und Zentralmuttern (12tpi) verwendet werden.
- 4 Jetzt werden die Bremsscheiben auf den Radnaben befestigt und der Radadapter an der Bremsscheibe montiert. (Bild2)
- 5 Befestigen Sie die Bremssättel an den Adapterplatten und schließen Sie die Bremsschläuche an. Nutzen Sie die Karosseriescheiben zur Montage der Schläuche am original Halter. Prüfen Sie anschließend die freigängigkeit der Bremsschläuche (Bild3)
- 6 Zum Schluss muss die Bremsanlage komplett entlüftet werden. Verwenden Sie ausschließlich DOT4 Bremsflüssigkeit! Wurde bisher andere Bremsflüssigkeit verwendet, so ist diese komplett zu ersetzen.



## B100MGA1500 Umrüstsatz auf Scheibenbremse vorne MGA

Stückliste:



Stückliste:

Nr:	Art. Nr:	Bezeichnung:	Anzahl:
①	B100AMGA1500	Paar Adapterplatten MGA 1500	1
②	B1MGBR	Bremssattel rechts	1
③	B1MGBL	Bremssattel links	1
④	B11SPT	Befestigungsschraube Bremssattel	4
⑤	B12MGB	Sicherungsblech Bremssattel	2
⑥	B30MGA-21	Bremsscheibe vorne MGA 1600	2
⑦	B14MGA-AQ	Bremsschlauch	2
⑧	B5MGB	Satz Bremsklötze	1
⑨	B6MGB	Haltestift Bremsklotz	4
⑩	B6AMGB	Halteklammer Bremsklotz	4
⑪	D57TR	Schraube 3/8" zur Befestigung der Bremsscheibe + Adapterplatten	16
⑫	M3/8"	Mutter 3/8" UNF	16
⑬	U3/8"	Unterlagscheibe 3/8"	16
⑭	F3/8"	Federring 3/8"	8
⑮	K3/8"	Karosseriescheibe 3/8" zur Befestigung der Bremsschläuche am original Halter	4